

GELADEIRA FRST-FREE

Não gela – motor da geladeira não liga


Módulo ou placa eletrônica

Sensor Temp

Sensor degelo

INTERFACE

AULA CURSO
TEMPERMAQ



Protetor térmico

Motor-compressor

PTC